

HELIX®



Strickbund sowie ein eingearbeiteter Stoffkeil verhindert, dass Schmutz und Fremdkörper in die Handschuhe eindringen

Kombinierte Anziehe- und Aufhängeschleife ermöglichen ein einfaches Anziehen des Handschuhs sowie ein Aufhängen des Handschuhs bei Nichtgebrauch

Klettverschluss für einfaches Anziehen

Ultimative Beweglichkeit und Haptik

Außenschicht aus HPPE/ Stahl (13 Gauge)

Verstärkung am Daumengelenk

IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design auf dem Handrücken

Flexible, angeraute, zweifach Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche bietet hervorragende Griffbarkeit und Abriebfestigkeit

Nahtlose Konstruktion für verbesserten Tragekomfort und bessere Atmungsaktivität

Beschichtung in einer hellen Farbe, um eventuelle Kontaminationen zu erkennen

Waschbar und daher längere Nutzungsdauer

3007 Helix® Series

SCHUTZBEREICHE:

Außenschicht:		HPPE/Stahl-Gemisch (13 Gauge)
Beschichtung:	Material:	Angerautes Nitril
	Finish:	strukturiert
	Gewicht:	Geringes Gewicht
	Atmungsaktivität:	Befriedigend
	Flexibilität:	Gut
	Haftung:	Trocken oder ölig
Größen:		6/XS bis 12/3XL

MERKMALE:

Innovation und Sicherheit gehen Hand in Hand. Das ist die DNA der Helix® Series. Die Schutzhandschuhe der Helix® Series sind eng gestrickt und bestehen aus starken und extrem abriebfesten Fasern, die in der Branche führenden Schnittschutz und branchenführende Abriebfestigkeit bieten. Diese komfortablen Strickhandschuhe sind eine nahtlose Serie, die für die meisten Aufgaben verwendet werden kann. Sie zeichnet sich durch ihre einheitliche Größe und Passform über die gesamte Linie aus und ist mit einer Vielzahl von Handinnenflächenbeschichtungen erhältlich, die für nasse, ölige bis hin zu trockenen Umgebungen geeignet sind.

REACH COMPLIANT

REACH-konform: Vermeidung von Substanzen, die als krebserregend, mutagenisch oder reprotoxisch, persistent, bioakkumulierbar oder toxisch klassifiziert sind.

EIGENSCHAFTEN:

■ Stoßschutz ■ HPPE-Außenschicht aus Mischgewebe

EN388: 2016 EN 407

CE CE

4X43DP X1XXXX 3

DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA

HexArmor® + uvex

Rufen Sie uns unter **+49 (0)4131 9502-0** an oder besuchen Sie uvex-safety.com/de/hexarmor

HexArmor®-Produkte sind stich- und stoßfest, NICHT STICH- UND STOSSSICHER. Nicht in Verbindung mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Für die Risikobewertung eines Produkts je nach individuellem Einsatz übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung. Die Schutzbereiche dienen als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche können am tatsächlichen Produkt abweichen. Produktmerkmale, Design und Schutzbereiche können Änderungen unterliegen.

Geschützt durch Patente und zur Patentierung anstehend